

# Canvi de piles i vinculació dels comandaments Polycom

**Atenció! Si es treuen les piles del comandament o s'esgoten, el comandament perd la vinculació amb la càmera i deixa de funcionar. Llavors, cal vincular-lo altre cop.**

## Vinculació del comandament amb la càmera

1. Prémer el botó d'aparellament bluetooth que hi ha darrere la càmera (vegeu la fletxa vermella de la imatge inferior) fins que la càmera mostra un led blau intermitent i reproduïx un so.
2. Mantenir apretat el botó Mute del comandament fins que la càmera reproduïx de nou un altre so. El llum blau de la càmera s'encén durant 3 segons a la vegada que reproduïx un so.

