

Guia d'aula docent híbrida amb càmera Minrray

Passos per a retransmetre la docència amb Google Meet

1. Ens assegurem que tot l'equipament està apagat (PC, càmera i projector).
2. Engueguem la càmera (normalment, amb el mateix interruptor que el projector).
3. Comprovem que la càmera realitza uns moviments i que mostra un llum de color verd. Si aquest pas no funciona, reinicieu la càmera com s'indica al requadre de la dreta.
4. Engueguem el PC.
5. En els ordinadors amb Ravada, minimitzem la finestra d'autenticació que s'obre per defecte al navegador i obrim el **Navegador Web Chromium** de Linux anant a Inici -> Internet. Es recomana fer servir una pestanya d'incògnit.
6. Obrim Google Meet, iniciem una sessió amb el nostre usuari i permetem l'ús de la càmera i el micròfon.
7. Quan acabeu la sessió cal apagar en ordre la càmera amb la botonera, el PC, i l'interruptor de projector/càmera.

Recordeu canviar la configuració de GMeet per transmetre a *Alta definició (720p)*, i informar els estudiants per a que ho configuren a la seva recepció.

Reinici de la càmera

1. Apaga l'interruptor d'alimentació de la càmera.
2. Desconnecta el cable USB de la roseta de la paret, amb el PC apagat.
3. Espera 10 segons.
4. Enguega l'interruptor d'alimentació de la càmera i espera a que es mogui i que mostri el llum verd.
5. Torna a connectar el cable USB.

Ús de la botonera

- **Power:** s'ha de pulsar uns 4 segons per apagar i encendre la càmera (un cop apagada la càmera es mou enrere).
- **Call:** mou la càmera al seu estat *home*.
- **Input 1:** pla de la pissarra.
- **Input 2:** pla de la pantalla del projector.
- **Vídeo:** pla de mitja pissarra amb zoom.
- **HDMI:** pla de l'altra mitja pissarra.

